

## HALE SPT01 Y SPT02

TARIFA 1	Diurna Zona A y B	Pulsar tecla 1
TARIFA 2	Nocturna Zona A y B	Pulsar tecla 1
TARIFA 3	Mínima del aeropuerto	Mantener pulsado tecla 2 y a continuación pulsar la tecla 1
TARIFA 4	Fija del aeropuerto	Mantener pulsado tecla 2
TARIFA 5	Interurbana diurna Fuera del APC	Con el taxímetro en ocupado pulsar tecla 1
TARIFA 6	Interurbana Nocturna Fuera del APC	Con el taxímetro en ocupado pulsar tecla 1
TARIFA 7	Salida de Estaciones e IFEMA	Mantener pulsado tecla 2 y luego pulsar 2 veces la tecla 1
TARIFA 9	Precio máximo Servicio Telemático	Pulsar tecla 1 para bajar bandera y luego pulsar tecla 1 tres veces

## DIGITAX

TARIFA 1	Diurna Zona A y B	Pulsar tecla OP
TARIFA 2	Nocturna Zona A y B	Pulsar tecla OP
TARIFA 3	Mínima del aeropuerto	Pulsar tecla OP y luego pulsar tecla K1 dos veces.
TARIFA 4	Fija del aeropuerto	Mantener pulsado tecla OP
TARIFA 5	Interurbana diurna Fuera del APC	Con el taxímetro en ocupado pulsar tecla K1
TARIFA 6	Interurbana Nocturna Fuera del APC	Con el taxímetro en ocupado pulsar tecla K1
TARIFA 7	Salida de Estaciones e IFEMA	Pulsar tecla OP y después pulsar tecla K1 tres veces.
TARIFA 9	Precio máximo Servicio Telemático	Pulsar tecla OP y después pulsar tecla K1 cuatro veces.